

EINFACH SCHNELL MAL DIE RICHTUNG WECHSELN.

BR 95



RUNDUM KOMFORTABEL VERDICHTEN. RÜTTELPLATTE BR 95

1

SICHERES BE- UND ENTLADEN.

- Ausgestattet mit diversen Verlademöglichkeiten für jede Baustellensituation



2

HOHE MANÖVRIERBARKEIT.

- Leicht zu führen und zu bewegen, verdichten mit hoher Oberflächenqualität



3

ROBUSTES MASCHINENDESIGN.


- Rundum geschützte Antriebskomponenten



4

VERDICHUNG DIREKT AN WÄNDEN.

- Nichts stört, alle Komponenten innerhalb der Grundplattenkontur





6

GERINGE WARTUNGS- UND SERVICEKOSTEN.

- Serienmäßiger Zyklon-Luftvorfilter für bestmöglichen Motorschutz
- Vollständig geschützter Keilriemen für noch weniger Verschleiß



7

„RUNDUM-STEUERUNG“ MIT 360-GRAD-FÜHRUNGSBÜGEL.


- Präzises Steuern von allen Seiten und in alle Richtungen



8

BEDIENERSCHUTZ.

- Ableitung der Motorabgase nach unten
- Ein zusätzliches Hitze-Schutzblech verhindert den Kontakt mit Auspuff bzw. Krümmer



5

ERMÜDUNGSFREIES ARBEITEN.

- Komfortabler Führungsbügel, standardmäßig geringe Hand-Arm-Vibration (<2,5m/s²)

Head Office:

BOMAG

Hellerwald
56154 Boppard
GERMANY
Tel. +49 6742 100-0
info@bomag.com

BOMAG Maschinen- handels-gesellschaft m.b.H.

Klausenweg 654
2534 Alland
AUSTRIA
Tel. +43 2258 20202
austria@bomag.com

BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA.

Avenida Clemente Cifali, 530
Distrito Industrial Ritter
Cachoeirinha – RS
BRAZIL
ZIP code 94935-225
Tel. +55 51 2125-6642
brasil@bomag.com

BOMAG (CANADA), INC.

2233 Argentia Road, East Tower
Suites 302
L5N 2X7 Mississauga, ON
CANADA
Tel. +1 800 782 6624
canada@bomag.com

BOMAG (CHANGZHOU)

Construction Machinery Co., Ltd.
No. 66 Bopa Road
Xuejia Town
Xinbei District
Changzhou 213125
CHINA
Tel: +86 519 88585566
china@bomag.com

BOMAG India Pvt Ltd

Unit No. 614, B Wing, 6th Floor
Kanakia Wall Street
Chakala Andheri Kurla Road Andheri East
Mumbai 400 093 Maharashtra
INDIA
Tel.: +91 8657492418
india@bomag.com

BOMAG France S.A.S.

2, Avenue du Général de Gaulle
91170 Viry-Châtillon
FRANCE
Tel. +33 1 69578600
france@bomag.com

BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.

Sheldon Way
Larkfield, Aylesford
Kent ME20 6SE
GREAT BRITAIN
Tel. +44 1622 716611
gb@bomag.com

BOMAG Italia

Via Roma 50
48011 Alfonsine
ITALY
Tel. +39 0544 864235
italy@bomag.com

FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.

Ul. Szyszkowa 52
02-285 Warszawa
POLAND
Tel. +48 22 482 04 00
poland@bomag.com

FAYAT BOMAG RUS OOO

141400, RF, Moscow region
Khimki, Klayazma block, h. 1-g
RUSSIA
Tel. +7 (495) 287 92 90
russia@bomag.com

BOMAG GmbH

300 Beach Road
The Concourse, #18-06
Singapore 199555
SINGAPORE
Tel. +65 6 294 1277
singapore@bomag.com

BOMAG Americas, Inc.

125 Blue Granite Parkway
Ridgeway SC 29130
U.S.A.
Tel. +1 803 3370700
usa@bomag.com

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf

Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam

Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin

Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin

Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de